

Как подключить цифровые датчики температуры в АРТ-05, РТ-05М?

При использовании цифрового датчика температуры необходимо замкнуть контакты «+5V» и «земля», как показано на рисунке.

