


## Схема подключения регулятора температуры АРТ-05

Вариант схемы подключения цифровых датчиков температуры и исполнительных механизмов для регулятора температуры АРТ-05.



Здесь PR1, PR2 - датчики расхода, РПД1, РПД2 - регуляторы перепада давления, ЭКМ1, ЭКМ2 - электроконтактные манометры.