


## Теплосчётчики ТЭМ-106-1, ТЭСМА-106-1 - новая схема подключения

В теплосчётчиках с логотипом **ТЭСМАРТ** изменяется схема подключения внешних датчиков. Вид теплосчётчиков со снятой лицевой крышкой представлен на рисунке.



В теплосчётчиках **ТЭМ-106-1, ТЭСМА-106-1** возможно подключение **7 датчиков температур, 4-х датчиков давления** и **6 датчиков расхода**. Подключение преобразователя параметр/ток или преобразователей параметр/число импульсов возможно при заказе дополнительно модулей тока и/или модулей импульсов. Модули тока преобразуют расход, температуру в ток 4-20 мА. Модули импульсов преобразуют приращение энергии, приращение массы, приращение объема в число импульсов.